日立ルームエアコン

取扱説明書

RAF-36X形 RAF-40X2形 RAF-50X2形

室内機 RAF-36X形/室外機 RAC-F36X形室内機 RAF-40X2形/室外機 RAC-F40X2形室内機 RAF-50X2形/室外機 RAC-F50X2形





この製品はオゾン層 を破壊しない冷媒を 使用しています。

インバーター

冷房・暖房 カラッと除湿タイプ 〈セパレート床置形〉




この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになった後は、保証書と共に大切に保存してください。

HITACHI Inspire the Next

₹

特	長	2
● 振 ● 使	全上のご注意 ····································	7
各語 各語 りも	部の名称と働き①(室内機/室外機) 部の名称と働き②(室内機操作部) 部の名称と働き③(室内機表示部) 部の名称と働き④(リモコン) ピコンの準備をしてください 「ルエアクリーナーフィルターの取り付けをしてください …	(Q) (II) (EI) (EI)
室がりませる。	Eコンで選んで運転 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 18 · 19 · 19 · 20 · 20
内部風に	記清浄 (送風) 運転をするには	·22 ·23 25 ·26
運転	手入れ	· 31
保証 据之 定其	章かな?と思ったら	· 34 · 35 · 36

付属部品・別売部品について






はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない でください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。

特長



[ノンストップ暖房]

室外機に付いた霜を、暖房運転を行いながら溶かすので、お部屋の暖かさをキープします。 (CP 図ページ)

[丸洗いパネル]

汚れが気になる吸い込み口の前面パネルを取り外すことができ、水で丸洗いすることができます。

[内部クリーン]

エアコン内部を清潔に保つ内部クリーン機能。 エアコン内部のカビの発生を抑えて、いつも きれいな空気を届けます。

[上・下2吹出し方式]

暖房時は上吹出しの他に、足元からも温風を吹出します。冷房時も運転開始時には上下から冷風を吹出し、急速冷房します。

[カラッと除湿]

湿度をしっかり下げるカラッと除湿。 快速ランドリー、けつろ抑制モードが選べます。

[PAM制御]

インバーターエアコンの能力を最大限に引き出します。厳しい寒さの日でもお部屋をしっかり暖めます。



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を次のように説明しています。

■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分 し、説明しています。

・・・・・・この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれ がある一内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



据

え

け

の

注

頂

このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行 していただく「強制」内容です。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

● 改造は行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。



●据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



強制

● 電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 専用以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。



● アース (接地) を確実に行う

●アース工事は、販売店または専門業者に依頼する

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。 アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。



アース線接続


■湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電しゃ断器 を取り付ける

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。



●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることが あります。



排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす 原因になることがあります。



● 指定以外の電源に接続しない

指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。



…安全上のご注意

⚠警告

● 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 体調悪化や健康障害の原因になります。



●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災 の原因になります。





使

用

F

の

注

意

項

●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気 器具とのタコ足配線やステップルでの固定を行わない また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する

感電や発熱・火災の原因になります。



●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、加工したり、物と物の間にはさんだりしない

電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。



●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒を 入れない

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になり ます。また、性能が低下します。





● **電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない** 感電や火災の原因になります。



● 異常時 (こげ臭い) は、運転を停止して電源プラグを抜き (またはブレーカーを "OFF" にして) お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する

プラグを抜く



異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

● 安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線を使わない 故障や火災の原因になります。



● 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)

落雷の程度によっては、故障の原因になります。





●密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒に使用するときは、 こまめに換気を行う

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。





使

用

の

注

意

頂

エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひと つとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室 内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有 害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを 停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。











●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたも のですので、食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存 など特殊用途には使用しない

● 暖房運転時、空気吹き出し口や室内機の前方50cm以内に家具な

エアコン自体や家具などが変形する原因になります。

エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になることがあ ります。



●ぬれた手で、スイッチを操作しない

感電の原因になります。

どの障害物を置かない





●エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



● 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

コードの内部が断線して、発熱や発火の原因になることがあります。



…安全上のご注意

注意

●長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない。 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



●エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたり しない

漏電によって、感電や発火の原因になります。



使

の

注

頂

●動植物に直接風があたる場所には設置しない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。





申掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になり ます。





● 長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから 抜く

ホコリがたまって発熱や発火の原因になることがあります。



●室外機や室内機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下や転倒などにより、けがの原因になります。





●冷房・カラッと除湿時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80 %を超えたまま)などで長時間運転したり、風向スイング運転で長 時間運転をしない

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡らす原因になり ます。



注意

●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居る など)で使用しない

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になること があります。



用

使

の

注

意

頂

エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店 に相談する

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰ま りに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄 剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。







●室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない けがの原因になります。





◆冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない 火傷の原因になります。



●エアコンの清掃時には、手袋を着用する けがの原因になります。





● 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。





エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店または お客様ご相談窓口に依頼する


ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因に なります。








各部の名称と働き①(室内機/室外機)






- 室外機について
- ●運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷やすために10~60秒間回り続けます。
- ●暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。 寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。



各部の名称と働き②(室内機操作部)




フロントパネル内側操作部

- フロントパネルの内側にあります。 (フロントパネルの開きかたは (ア 16ページ)
- ☆電源スイッチが入っていると運転していなく ても、制御回路内で電気を消費します。 電源スイッチ (室外機より電源を取っている場 合はブレーカー)を切ることで、節電効果があ
- ☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、 応急運転スイッチを押すと、応急運転を行い

応急運転は、前回の運転内容で運転します。 **(**但し、電源スイッチを入れた直後は暖房・カラ⁾ √ッと除湿・冷房のいずれかの運転を行います。

吹き出し方向切換スイッチ



【 電源スイッチ (待機電力カットスイッチ) 】

介注意

長期間使わないときは、電源スイッチを 「切」にする。


なお、室外機から電源を取っている場合は、 必ずブレーカーを切る。

吹き出し方向切換スイッチについて

■ 吹き出し方向切換スイッチを"上下"にすると

暖房時

- 運転開始後、吹き出す風が暖かくなる と、下側吹き出し口のダンパーが自動 的に開き、下側吹き出し口からも温風 を吹き出します。
- 室温が設定室温に近づくと、自動的に上 側吹き出し口からの風が弱くなります。
- 室温が設定温度に達するとダンパーを 閉じ、上側吹き出し口からのみ、ごく 弱い風を吹き出します。



冷房時

●風速「自動」および「強風」で運転開始時、設定温度と室温の差が大きいと、下 側吹き出し口のダンパーが自動的に開き、下側吹き出し口からも冷風を吹き 出します。室温が設定温度に近づくと自動的に上側のみ吹き出しになります。

カラッと除湿運転時

●除湿効果を高めるため、下側吹き出し口のダンパーは閉じたままとなります。


■ 吹き出し方向切換スイッチを "上のみ" にすると



- 暖房時、冷房時とも下側吹き出し 口のダンパーが閉じたままとなり、 風は上側吹き出し口からのみとな ります。
- おやすみになるときなど、下側吹 き出し口からの風が顔などに当た るときは、"上のみ"にして、上側 だけから吹き出させることができ ます。



各部の名称と働き③ (室内機表示部)



運転モニターランプ(運転の種類により、点灯する色が変わります。)

運転の種類	点灯する色
ガラ 暖 房 運 転	赤色
カラッと除湿運転	緑色
運 冷 房 運 転	青色
内部クリーン運転	紫色
空気清浄運転	水 色 エアコン基本運転との 併用時は、エアコン基 (#用しないとき 本運転の種類の色

- ●電源スイッチを入れた後に初めて室内機の 売 ボタンで運転された際、最適な運転の種類を決定するまでの間は、 ☆赤色→緑色→青色 の順番に点灯し、運転の種類が決定したら運転の種類に応じた色に点灯します。
- 応急運転スイッチを押すと、前回の運転内容で運転します。但し、電源スイッチを入れた後に初めて押された場合は、電源スイッチを入れた後に初めて室内機の [素] ボタンで運転されたときと同じ動作をします。
- **暖房運転時、次の場合に「運転モニター」ランプ(赤色)が点滅します。(故障ではありません。)**

予 熱 運 転	運転開始後の2~3分間で室内機の熱交換器を暖めます。
霜取り運転	室外機の熱交換器に霜が付くと一旦、暖房運転を停止し、霜取り運転を行い ます。(ご使用条件により、霜取り運転に入るひん度が変わります。)
オートフレッシュ 除霜運転	運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いていたら、霜取り運転を 行います。

設定室温表示部

■ リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を表示します。

設定温度表示可能範囲: 10~32℃((ごア1718ページ)

但し、次のような場合は以下の表示となります。

●電源スイッチを入れた後、初めて室内機の □ ボタンで運転された場合、暖房、カラッと除湿、 冷房、いずれかの運転になります。

運転の種類が確定するまでの間は

運転の種類が確定すると暖房の場合「23°」、カラッと除湿の場合「室内機読みとり室温」、冷房の場合「27°」で表示されます。

※エアコン停止中は温度表示されません。

現在室温表示部

■ 室内機で読みとった室温を表示します。

現在室温表示可能範囲:00~49℃(0℃以下は全て「00」と表示されます。)


但し、次のような場合は以下の表示となります。

●電源スイッチを入れた後、初めて室内機の | 売 | ボタンで運転された場合は、設定室温表示部と同

様に運転の種類が確定するまでの間は



運転の種類が確定すると現在室温を表示します。



現在室温の表示は、目安です。

- •表示する現在室温は室温測定部で読みとった数値ですので、 お部屋の温度計とは数値が異なることがあります。
- •運転開始時、設定温度に達し運転を停止したとき、 霜取り運転中は、実際の室温と大きく異なることがあります。
- •エアコンの据付場所、周囲状況、ステンレスフィルターの汚れ などにより、実際の室温と大きく異なることがあります。

※エアコン停止中は温度表示されません。

☆電源スイッチを入れた直後の約2秒間は、以下の表示をして電源が入ったことをお知らせします。







S部の名称と働き4(リモコン)


モコン

- 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。
- ●図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。通常すべて表示されることはありません。 本ルームエアコンには無い機能も表示されます。



■ リモコンは、付属の取付具で柱や壁などに取り付けて使うこともできます。 取り付ける場所で、事前に送信できることを確かめてから取り付けてください。





外すときはリモコンの 上部を持って引き抜く。 リモコンを左右に ねじって取り外さ ないでください。 裏ぶたが外れる 場合があります。



おさえめ運転ボタン

エアコン運転中に押すとおさ えめ運転に切換わります。 ((ごア **20**ページ)

運転を開始する ことのできるボタン

空清ボタン

空気清浄(送風)運転(ごア**2**ページ)を開始します。

内部クリーンボタン

内部クリーン運転を開始します。((ごア 22ページ)

リセットスイッチ

電池交換した後や、動作が正常でないときに押してください。(CF 14ページ)

現在時刻ボタン

現在時刻のセットと確認 に使います。

((アロページ)

リモコン形名

エアコン形名とリモコン形 名の組み合わせは右記のと おりです。

エアコン形名	リモコン形名
RAF-36X形	
RAF-40X2形	RAR-3R3
RAF-50X2形	

(扉を開けた状態) ____

HITACHI

運転

切外で一種1日:日日本

運転切換空清のさえめ

運転切換ボタン

運転の種類を選びます。 ((ごア **17**ページ)

タイマー合わせ部

1回/毎日予約選択ボタン

タイマー予約後に1回押すと 毎日予約、もう1回押すと1回 予約になります。

切タイマーボタン

切タイマーをセットするとき に押します。

入タイマーボタン

入タイマーをセットするとき に押します。

予約ボタン

タイマー予約の内容を室内機 に予約します。

取消ボタン

タイマー予約を取消します。

時刻ボタン


現在時刻をセットするとき、 タイマー予約のときに押します。



リモコンの準備をしてください

乾電池を入れる

●単4形乾電池を2本お使いください。



扉をあけて、先の細いもので リセットスイッチを押す



現在時刻を合わせる(午後1:30に合わせる場合の例)



(13) 慰 ボタンを押して、現在時刻を合わせる

●押し続けると早送りに なります。



- ◀時刻が進む
- **✓** | **4**戻る

- 年後: 1:3日



(2 → 🚣 瞬台かせ ボタンを押して、現在時刻を設定する

● "午前"または"午後"の点滅表示が点灯表示 に変わり、10秒後自動的に消えます。

+後 1:30

現在時刻の確認のしかた


● ★ Billion ボタンを押してから、現在時刻の確認を行い、必要に応じて (17)で修正を行ってから(27)を行ってください。



アドレス切換スイッチについて

●アドレス切換スイッチは、2台の室内機を 同じ部屋に据え付けたときなど、リモコン の混信を防ぎたいときに使用しますので、 通常は使用しません。

(工場出荷時は「A | 側に設定されています。) なお、設定のしかたについてはお買い上げ の販売店にお問い合わせください。



リモコンを操作するとき

● 操作は、室内機の受信部に向けて。

受信できる距離は、正面で約7m。ただし、室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。

リモコンはていねいに扱ってください。

落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。電源を入れた直後の10秒間程度は、リモコン操作をしても信号を受け付けません。



乾電池について

● 乾電池をご使用のとき、乾電池の寿命は、普通の 使いかたで約1年です。

(ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いもの いは、乾電池の交換が早くなる場合があります。) 付属の乾電池はモニター用です。

- ●液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてく ださい。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、 必ずリセットスイッチを押してください。

- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。 乾電池の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
- (1)乾電池の+(プラス)、-(マイナス)の向きは 器具の表示どおりに正しく入れてください。
- (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
- (3)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。




● **乾電池以外の異物を入れないように注意してください** 発熱等の故障の原因になります。

■ 新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

リモコンの点検

〔AMラジオでの点検〕



リモコンを操作したとき **雑音(ビービー音)** が入れば正常です。 [カメラ付き携帯電話での点検]



- ①リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- ②リモコンを操作したとき

モニターに送信部が発光すれば正常です。

〔デジタルカメラでの点検〕



- ①リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- ②リモコンを操作したとき

モニターに送信部が発光すれば正常です。




ダブルエアクリーナーフィルターの取り付けをしてください

- **■** リモコン、または本体ボタンで運転を停止してから行ってください。
- フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。




● フロントパネル上部両端にある 「畫」マーク部を押し、フロン トパネルを手前に引きます。

フロントパネルを取り外す




● フロントパネル右内側に付いている樹脂バンド先端の爪を押し、フロントパネルを押さえながら、樹脂バンドを矢印方向に引き抜きます。




●フロントパネルの両側を持ち、 上方向に引いてフロントパネルを外します。

ステンレスフィルターを 取り外す




●左右2枚それぞれのステンレスフィルター上部両端にある爪を押し下げながら、手前に引き出し持ち上げてステンレスフィルターを取り外します。

ダブルエアクリーナー フィルターを取り付ける




● ダブルエアクリーナーフィルター をフィルター枠に収納します。

___ ステンレスフィルターを ◆】 取り付ける




● ステンレスフィルターは国表示のある方を上にして、下部2ヵ所の溝にステンレスフィルターの突起部を差し込み、上部2ヵ所の爪を「カチッ」と音がするまで押し込んで取り付けます。

フロントパネルを取り付ける




● フロントパネルの軸にフロントパネルの 軸受3ヵ所を差し込みます。(「畫」マーク が上側になるように取り付けます。)



●フロントパネル右上の樹脂バンド先端を矢印方向に押し、フロントパネルの角穴部に差し込みます。(樹脂バンドを矢印と逆方向に引っ張り、爪がかかって抜けないことを確認してください。)

フロントパネルを閉じる



●フロントパネル上部両端にある 「畫」マーク部を「カチッ」と音 がするまで押し付け、最後に中 央部を押し、フロントパネルを 平らに閉じます。

注意

- ●フロントパネルが、がたついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。
- フロントパネルを下側におろしたとき、無理に力を入れないでください。 フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。
- ステンレスフィルターを外したまま運転しないでください。 機械にホコリが入り、故障の原因になります。
- ステンレスフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意ください。





リモコンで選んで運転(暖房・カラッと除湿・冷房)

(運転のしくみと知っておいていただきたいことにア 2000ページ)

この部分のいずれかが点灯します。

運転の種類を選ぶ(コラ 運転切換)

- ●暖房・カラッと除湿・冷房のいずれかを選べます。
- 送風運転をするには、空気清浄(送風)運転(Cア22ページ)を してください。
- ●運転中に 運搬 ボタンを押した場合 "ピッ"と受信音がします。

風速のセット (2 🗷 🔍 風速

- ●自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。 風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後に消えます。
- 運転中に ^{風速} ボタンを押した場合、自動のときは "ピピッ"、 その他は"ピッ"と受信音がします。

室温のセット 3 全上がる いまれる

- 室温の表示は運転を開始しないと、約10秒後に消えます。
- ●運転中に 対 ボタンを押した場合、20℃のときは"ピピッ"、 30℃のときは "ピピピッ"、その他は "ピッ"と受信音がして 室内機設定室温表示部の温度表示が切換わります。
- ※設定温度の上下限に達してから更に 押すと"ピピッピピッ"とした受信音 で、それ以上設定温度が上下しない ことをお知らせします。

■ リモコン設定温度範囲 暖房·冷房 16~32℃



▲上がる 湿度のセット (カラッと除湿のみ) (43

- 5%刻みで設定できます。
- ●湿度の表示は運転を開始しないと、 約10秒後に消えます。

■ 設定湿度範囲

40~70%

^{停止}ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、運転を開始します。
- 室内機表示部の「運転モニター」ランプ、設定室温、現在室温が 点灯および表示されます。







この部分のいずれかが 点灯します。

HITACHI

風速▶自動強弱

停止

湿度

暖房 (冷房)

全温










室内機ボタンで運転



- "ピッ"と操作音がして、運転を開始します。
- 室内機表示部の「運転モニター | ランプ、設定 室温、現在室温が点灯および表示されます。



〈運転のしくみと知っておいていただきたいこと〉

●運転内容は前回の運転となります。

(但し、電源スイッチを入れた後初めて運転の場合は、暖房、カラッと除湿、冷房のいずれかの運転と なります。このとき「運転モニター」ランプは運転の種類が確定するまでの間は↑赤色→緑色→青色┐

の順番に点灯し、運転の種類が確定したら、運転の種類に 応じた色に点灯します。)

■ リモコン停止状態表示例

● タイマー予約無のとき ● タイマー予約有のとき





- リモコンに運転内容は、反映されません。 (リモコンは停止状態〈右図〉になっています。)
- リモコンを操作されると、エアコンの運転内容とリモコン表示が 一致していないため、エアコンが停止することがあります。

室温のセット







下がる上がる

■ 設定温度範囲

暖房•冷房 16~32℃ カラッと除湿 10~32℃



- 20℃のときは"ピピッ"、30℃のときは"ピピピッ"、その他は"ピッ"と操作音がします。
- ※設定温度の上下限に達してから、更に押すと"ピピッピピッ"とした操作音で、それ以上設定温度が上下 しないことをお知らせします。

☆運転の種類・風速および湿度のセット(湿度はカラッと除湿のみ)を変更したい場合

● | ■ | ボタンを押して、一度エアコンを停止させてから、リモコンで運転の種類選択、風速の切換え、 湿度調節(CCア ロページ)を行い、リモコンで運転再開を行ってください。

停止

もう一度、

|ボタンを押す

- "ピー"と操作音がして、運転を停止します。
- もう一度 「轟」ボタンを押すと、前回内容で運転します。



■ 次の運転条件でご使用ください。

暖 房	カラッと除湿	冷房
外気温 -20℃以上 21℃以下 (-20℃未満のときや24℃を超えるときは、 (機械保護のため、運転しないことがあります。)	● 外気温 1℃以上 35℃以下 (室温1℃以下では運転) しません。	●外気温 22℃以上 43℃以下



リモコンの 颺 ボタンで運転

(運転のしくみと知っておいていただきたいことでア 図面ページ)

暖房ボタンを押すと、"暖房"運転を行います。

マミボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、暖房運転を開始 します。
- 室内機表示部の「運転モニター | ランプが赤色 に点灯および設定室温、現在室温が表示され
- お好みに応じて、室温の調節、風速の切換え ((二) 111ページ)ができます。

設定できる温度の範囲は16℃~32℃です。





停止

リモコンの 準 ボタン または 室内機の 標 ボタンを押す

● "ピー"という受信音、操作音がして、暖房運転を停止します。

|モコンの 🛍 ボタンで運転


(運転のしくみと知っておいていただきたいことでア 図図ページ)

(際温) ボタンを押すと、3種類の"カラッと除湿"運転を行います。

マ [篠道 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、カラッと除湿 運転を開始します。
- 🚳 ボタンを押すたびに、右のように種類 が切換わります。
- 室内機表示部の「運転モニター」ランプが 緑色に点灯および設定室温、現在室温が表 示されます。
- "カラッと除湿" はお好みに応じて、室温・ 湿度の調節、風速の切換え(ごアロペー ジ)ができます。
- "快速ランドリー"、"けつろ抑制"はお好 みに応じて風速の切換え(ごプロページ) ができます。

(室温・湿度の調節はできません。) おさえめ運転はできません。



■ 通常「カラッと除湿」 のとき



■「快速ランドリー」&「けつろ抑制」のとき





停止

リモコンの

- ▶ "ピー"という受信音、操作音がして、カラッと除湿運転を停止します。
- "快速ランドリー"と"けつろ抑制"運転のときは、室内機設定室温表示部は何も表示されません。



リモコンの 👼 ボタンで運転

(運転のしくみと知っておいていただきたいこと (ア 四ページ)

■ 帰 ボタンを押すと、"冷房"運転を行います。



一分のボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、冷房運転を 開始します。
- ●室内機表示部の「運転モニター」ランプが 青色に点灯および設定室温、現在室温が 表示されます。
- お好みに応じて、室温の調節、風速の切換え(ごアロページ)ができます。
 設定できる温度の範囲は、16℃~32℃です。





停止

リモコンの 準 ボタン または 室内機の 源 ボタンを押す

● "ピー"という受信音、操作音がして、冷房運転を停止します。



おさえめ運転をするには

- 暖房、カラッと除湿、冷房、空気清浄運転中に ばさえめ ボタンまたは 薄板 ボタンを押すと おさえめ運転を行います。
- おさえめ運転時は、エアコンは弱運転となります。



プ 運転中にリモコンの 暦末秒 ボタン または 室内機の 電話 ボタンを押す



- "ピッ"という受信音、操作音がして、おさえめ運転に切換わります。
- 室内機の「おさえめ」ランプが緑色に点灯します。
- リモコンで設定した場合、リモコンの (btoking) が点灯します。
- "快速ランドリー"と"けつろ抑制"運転中はおさえめ運転できません。
- おやすみタイマー予約中はリモコンの *随* ボタン、室内機の ボタンは受付けません。

取消し

リモコンの あさえめ ボタン または ^{風速} ボタン または **室内機の** ボタンを押す

- "ピッ"という受信音、操作音がして、設定前の運転に戻ります。
- リモコンで設定して、室内機ボタンで「おさえめ運転」を取消した場合、リモコンの (超速) は消えません。
- エアコンの運転を停止すると「おさえめ運転」は解除になります。





チャイルドロックをするには

■ お子様の室内機ボタンのいたずら操作を防止します。



◯ 室内機の 蹴 ボタンを 3秒以上押す

- "ピー"という操作音がして、室内機ボタン操作を受け付 けなくなります。(チャイルドロック)
- チャイルドロックが設定されると、室内機設定室温表示 部に / が点灯します。
- ●内部クリーン運転中は、チャイルドロック設定できません。 内部クリーン運転中にチャイルドロック設定したい場合は、 内部クリーン運転前にチャイルドロック設定をしてくだ さい。



■ 運転中の表示例



取消し

もう一度、室内機の 端 ボタンを3秒以上押す

- "ピー"という操作音がして、室内機のチャイルドロックが解除されます。
- ●室内機設定室温表示部の / が停止中は消灯し、運転中は設定室温表示に戻ります。

☆チャイルドロック設定中のリモコン操作は可能です。

●エアコン運転中で、チャイルドロック設定中にリモコン操作をした場合、室内機設定室温表示部は設定 室温を約10秒間表示します。

その後、また / の表示に戻ります。



空気清浄(送風)運転をするには

■ ^{空清} ボタンを押すと、空気清浄(送風)運転を行います。



言語ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに 空清 が点灯して空気清浄(送風)運転を開始します。
- ●室内機の「運転モニター」ランプが水色に点灯します。

(現在室温表示部に現在室温が表示されます。設定室温表示部には何も表示されません。) 但し、チャイルドロック中は設定室温表示部に 表示されます。

●お好みに応じて、風速の切換えができます。

強・弱・微・静のいずれかを選べます。

☆室内機の ∰ ボタンで運転されているとき、 空清 ボタンを押すと、 "ピッ" という受信音がして 空気清浄 (送風) 運転に切換わります。



停止

リモコンの 準 ボタン または 室内機の 原 ボタンを押す

- "ピー"という受信音、操作音がして、空気清浄(送風)運転を停止します。
- リモコンで暖房・カラッと除湿・冷房運転を開始したとき、 ^{空清} ボタンを押すと、エアコンのファンの風速を上げて空気清浄能力を増した運転を行います。

(運転条件によっては、エアコンのファンの風速が上がらないことがあります。)

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに (空清) が点灯して風速が上がります。
- ●室内機表示部の「運転モニター」ランプは、運転の種類の色のままで変わりません。

取消し

もう一度、空清ボタンを押す(暖房・カラッと除湿・冷房運転時)

● "ピッ"という受信音がして、リモコンの (空清) が消灯し、設定前の風速に戻ります。



内部クリーン運転をするには

■ 冷房シーズンの終わりのときに、内部クリーン運転を行うと、室内機熱交換器を乾燥させ カビの発生を抑えます。

(発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。)



〒 停止中に ඐ川 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに ⑩ツツ が点灯し、内部クリーン運転を開始します。
- ●内部クリーン運転中は、室内機表示部の「運転モニター」ランプが紫色に点灯します。(設定室温および現在室温表示部には何も表示されません。)

但し、チャイルドロック中は設定室温表示部に / 表示されます。

- ●約30分の運転を行って自動的に停止します。リモコンの(層別・) は、運転開始後約30分後に消灯します。
- ●リモコンで運転開始したとき、タイマー予約中は設定できません。
- ☆室内機の ∰ ボタンで運転されているとき、(棚別-2) ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして 内部クリーン運転に切換わります。



停止

リモコンの ^薬 ボタン または (畑ツ)・) ボタンを押すまたは 室内機の (素) ボタンを押す

● "ピッ"または"ピー"という受信音、操作音がして、内部クリーン運転を停止します。



風向の調節をするには

- 上下の風向(上側吹き出し口のみ)
 - 必ずリモコンで操作してください。(手で動かすと、故障の原因になります。)

自動セット

● 運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 通常、上下の風向操作は特に必要ありません。

上下風向スイング



→ 🗐 ボタンを押す

- ⋒ ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り 返します。
- ●運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。 再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。
- ■スイングを設定した場合でも、お部屋の温度・湿度によっては、上下風向板のス イングを停止することがあります。(下記参照)

/風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。 これは風向板の位置を正しくセットする確認動作のためです。



●冷房運転時に、長時間スイングにしたまま運転しないで ください

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露が付き、 ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になります。

上下お好み風向



」上下風向スイング中に 風向 ボタンを押す

- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、 [■]のボタンで上下風向板を動かし、 お好みの位置になったら、もう一度・一ボタンを押して止めてください。 なお、暖房時は効率よくお部屋を暖めるために、できるだけ水平に近い位置でお 使いください。
- ●運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のま までセットされます。

ただし、電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜いた後、運転すると上下風向 板は自動的にセットされます。

運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。




垂直

暖房 約70° 冷房・カラッと除湿

■ 左右の風向(上側吹き出し口のみ)

●手で操作します。

● 図のように、左右の風向 を調節します。



■ 次のとき、上下風向スイングを設定 した場合でも、スイングが停止します。

暖房運転時	カラッと除湿運転時
予熱運転中電取り運転中室温が設定温度になったとき	湿度が設定湿度になったとき室温が1℃以下のとき



タイマー予約運転をするには

(運転のしくみと知っておいていただきたいこと (ア 図ページ)

- タイマーは「切タイマ-」、「入タイマ-」、「入タイマ-」の3種類の使いかたができます。 予約は、その内の1種類のみです。
 - (● 運転の種類、室温、風速の設定は CP **1**ページをご覧ください。)

タイマー予約のしかた

「切タイマ- |を予約する場合 …………



「切外マー」は、セットした時刻に運転を停止させます。

「入タイマー」を予約する場合 ………



「入外マー」は、セットした時刻に設定室温となるよう運転を開始します。 運転開始時刻は室温、設定室温等、条件により最大60分前に運転を開始します。

「切タイマー」季「入タイマー」予約のしかた

■ 現在時刻(タイマー予約をした時刻)を基準にして、セット時刻が早い方から先に作動します。 (必ず現在時刻を確認してください。)(◯ ̄ 【4ページ)



ッタイマーボタン を押す



- **●「切タイマ-」**が点滅します。
- ◆午前0:00または前回の予約時刻が表示されます。



耐がある。 ボタンを押して 時刻をヤット

- 時刻は10分単位です。
- ●押し続けると、早送りに なります。



- ✓ ◀時刻が進む
- ✓ ◀時刻が戻る

切りてて一年前 日:日日




切外不安(13:30)



(3) 予約ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、「切外マー」 が予約されます。
- ●「切タイマ-」の点滅が点灯に変わり、"予 約中"が表示されます。
- 室内機表示部の「タイマー」ランプが点 灯します。
- ●「切外マー」時刻を変更したい場合は、 もう一度(1) にもどって「豚マーボタン を押してください。



タイマー予約の取消しかた

取消ボタンを押す

"ピピッ"という受信音がして、全てのタイマー予約が取消され、室内機表示部の¹ 【「タイマー」ランプが消灯します。

- 図清 ボタンで運転したときは、時刻で設定する「切外マー」/「入外マー」は予約できません。
- タイマー予約内容を繰り返し使いたいときは、毎日予約ができます。(Cア 四ページ)
- ●一度セットした時刻はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時刻を予約したいときは、予約 ボタンを押すだけで、同じ時刻が予約されます。

〈例:午後10:30に運転を停止させ、午前7:00にお好みの室温になるようセットする場合〉



- **●「入タイマ-」**が点滅します。
- ●午前6:00または前回の予約 時刻が表示されます。
- ◆ ◆ 表示は「切タイマ-」、 「入外マー」の動作順序を表わ します。







時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- ●押し続けると、早送りに なります。



- ✓ ◆時刻が進む
- ✓✓◀時刻が戻る

停止 運転切換 空清 おさえめ (中がリーン) 切タイマー 入タイマー 取消



(6) 予約 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、「**入タイマ-」** が予約されます。
- 「入外マー」の点滅が点灯に変わり、"予約 中"が表示されます。
- 室内機表示部の「タイマー」ランプが点 灯します。
- 「入外マー」時刻を変更したい場合は、 もう一度(47)にもどって ススタイマー ボタン を押してください。





更に便利なタイマーの使いかた

■ タイマー予約後、⑩刪 ボタンを押すと毎日予約ができます。

毎日タイマー予約の使いかた

- ●「切タイマ-」、「入タイマ-」、「切タイマ-」季「入タイマ-」をセット後、選択できます。
- ★下の表示は、暖房運転の「切タイマ-」**季「入タイ**マ-】予約後、毎日タイマー予約を行った場合です。

「切タイマ-」\$「入タイマ-」を 予約する






②͡쿳 ⑩刪 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、リモコンに〔毎日〕 が点灯します。





取消し

もう一度、⑩៩ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンの 毎日 が消灯し、1回予約に戻ります。
- カラッと除湿運転(けつろ抑制)と暖房運転の「入タイマー」を同時にセットできます。 これによりカラッと除湿運転(けつろ抑制)で翌朝の結露を抑え、暖房の「入タイマー」によりお目覚め 時にお部屋を暖めておくことができます。

「入タイマー」と 600 ボタンの組み合わせ

- 就寝前に、カラッと除湿運転の(けつろ抑制)と、翌朝の「**入タイマ-」**をセットして、暖房運転を行うなどの組み合わせタイマーが設定できます。
- ★下の表示は、暖房運転の「入外マー」予約後、午後11:38にカラッと除湿運転(けつろ抑制)を行った場合です。 〔カラッと除湿運転(けつろ抑制)は、自動的に2時間で停止します。〕

(13)「入州で」を予約する

 「入外マー」予約したときの 運転は、「入外マー」の時刻 にほぼ設定室温になるよう、 運転を開始します。タイマ 一予約をしたときには、設 定状態を十分確認してくだ さい。






隧道ボタンを2回押す

/ **♪** マークを 表示させます。

● 2時間後の午前1:38にカ ラッと除湿(けつろ抑制) 運転を停止し、午前6:00 にほぼ設定室温になるよ うに、暖房運転を開始し ます。





おやすみタイマー運転をするには

(運転のしくみと知っておいていただきたいことにア 個ページ)

■冷房等のエアコンの運転の場合は"風速"を就寝時に適した状態にし、指定した時間 になると運転を停止するおやすみ専用の「切り付し」運転です。

(アプログランを押す)

● ^{お竹み} ボタンを押すたびに下図のように変わります。 (押し続けると早送りになります。)



- "ピッ"と受信音がして、おやすみ運転を開始します。リモコンの表示部に、 おやすみタイマーの予約時間と、運転停止の時刻が表示されます。
- ●おやすみタイマーを設定すると、室内機の「タイマー」ランプが点灯します。
- おやすみ運転中の風速は、静に固定されます。

取消し

がすみ ボタン または 取消 ボタンを押す

- "ピピッ"という受信音がして、おやすみタイマーが取消され、 室内機「タイマー」ランプが消灯します。
- ●「切タイマ-」と「入タイマ-」を組み合わせで設定されているとき、 取消 ボタンで 取消しすると、全ての予約が取消されますのでご注意ください。
- ■この様なときは、^{かが}ボタンを押して、リモコンの あたすめ を消す取消しを行 ってください。



★表示は、午後11:38 に2時間コースをセ ットした場合で、 午前1:38に運転を 停止します。

おやすみタイマー運転と「入タイマ-」の組み合わせ

- あやすみタイマー運転で、運転を自動停止させた後、「入タイマ-」で翌朝の運転を行うなどの組み合わせタイ マーの設定ができます。「入外マー」を予約したあとに、がかがボタンを押してください。
- ★下の表示は、「**入タイマ-**」〔午前6:00〕を予約し、午後11:38におやすみ2時間コースをセットした場合です。





^{ゝがすみ}ボタンを押す

- 2時間後の午前1:38に運転を停 止し、午前6:00にほぼ設定室温 になるように運転を開始します。
- ●おやすみタイマー運転の時間は 「入外マー」時刻前までの範囲で設 定してください。

	冷房
風速▶	静
切外(マ- ^{午前} 入外(マ- ^{午前}	

お手入れ (ステンレスフィルター・フロントパネル)


- フロントパネルは丸洗いOK。清潔にお使いいただけます。
 - ●フロントパネルは、取り外して丸洗いできます。 やわらかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った場合はよく 水洗いをしてください。
 - ◆水気をよく拭き取ってください。表示部に水気が残っていると故障の原因になります。
 - フロントパネルを洗わないでお手入れする場合は、本体・リモコンなど とともに、やわらかい布で、から拭きしてください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。





- お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする)
- 必ずフィルターのお掃除を。電気代の節約にもなります。
- プロントパネルを開け、 ステンレスフィルター を取り出す

フロントパネルの開閉の) しかた☆デ **囮**ページ




2 掃除機でホコリを 吸い取る

- ステンレスフィルターの汚れが ひどく掃除機で取れないときは、 中性洗剤で洗ったあと、よく水 洗いをして、陰干ししてください。
- お手入れするときは、市販のスポンジ(やわらかい面)で行ってください。たわしやブラシでこすると表面の金属膜がはがれてしまいます。
- ダブルエアクリーナーフィルターは使い捨てです。



ステンレスフィルター を取り付ける

- ●ステンレスフィルターは「上」 表示のある方を上にして取 り付けてください。
- ステンレスフィルターを外 したまま運転しないでくだ さい。機械にホコリが入り、 故障の原因になります。



<u>企</u>注意

- ●本体に水をかけない 感電の原因になります。
- エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談する (ごデ 37ページ)

長期間 (1ヵ月以上) 使わないときは、次の手順でお手入れを。


室内機の内部 を乾かす



●内部クリーン運転をしてください。 (Cア 22ページ)

内部がぬれたままで長期間使わないとカビが発生しやすくなります。

電源スイッチを"切"に して、電源プラグを抜く。 または、ブレーカーを "OFF"にする。



リモコンの乾電池 を取り出す





△運転のしくみと知っておいていただきたいこと

風速 自動 について

暖房時

- 吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。
- ●設定温度になると、ごく弱い風になります。

冷 房 時

- ●運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。
- ●設定温度に到達すると"弱風"に切換わります。

カラッと除湿

●設定温度を室温より低く設定したときは、"弱風"で、高く設定したときは"微風"になります。

カラッと除湿運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運 転 の し く み
シア 快速 ランドリー	洗濯物の乾燥を早めたいとき	 外気温、室温を検知して暖房と除湿の最適な組み合わせを自動的に選んで運転します。 洗濯物の乾燥を優先して運転を行います。 室温・湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときにお使いください。 3時間のタイマーになっています。
はつろ 抑制	● 冬、窓にできる結露 を抑制したいとき	●結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。 ●2時間のタイマーになっています。

● 在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定温度に到達しないことや、設定 湿度にならないことがあります。

ノンストップ暖房運転について

- ●室外熱交換器に付いた霜を、暖房運転を行いながら除霜(約2分)します。
- ●ノンストップ暖房除霜中は、室内風速が弱くなり、風の温度が下がります。
- 外気温度が低い場合や、湿度が高く室外機に霜が付きやすいときは、暖房を止めて除霜運転(Cア **10**ページ) を行います。

各部**の名称と働き**① (******* 8ページ)

暖房の能力について

- このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をお勧めします。
- ■エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。(Cア 図ページ)

ご注意

ストーブなど、高温 になるものは、室内 機の近くでは使わな いでください。



冷房・カラッと除湿の能力について

- ●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る·熱器具を使う)がありますと、"設定温度"に到達しないことがあります。
- ●室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の浸入、発生がありますと"設定湿度"に到達しないことがあります。
- ※配管が長いと、暖房・冷房の能力が若干低下します。

・・・・運転のしくみと知っておいていただきたいこと(つづき)

リモコンで運転をするには(■■□ページ)

- 運転を開始する前のリモコン操作で、風速·室温をセットした後、ボタンをはなすと、約10秒後に それらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。
- 運転中に 甌嫐 ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- ●暖房運転時、室内機の運転モニターランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。 (Cア 10ページ)
- ●暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをお勧めします。
- ●風速"微""静"またはおさえめ運転時は、能力が少し低下します。
- カラッと除湿運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。
- ●暖房運転の風速"微""静"またはおさえめ運転時では、運転条件によって、風速が変化することがあります。

リモコンの (職 ボタンで運転するには (mg 🖫 🖫ページ)

- すでに結露した露を除去する効果はありません。(けつろ抑制運転)
- ●洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(快速ランドリー運転)
- ◆外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- ●「切タイマ-」「入タイマ-」予約しているときに、**篠**溢 ボタンを押すと、"カラッと除湿:快速ランドリー"、"カラッと除湿:けつろ抑制"、"カラッと除湿"の順番に設定されます。

タイマー予約運転をするには/おやすみタイマー運転をするには (****20~20ページ)

- ●「切外マー」「入外マー」予約中に がする ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。 但し、「入外マー」設定時間を超えるおやすみタイマー時間設定はできません。
- おやすみタイマー予約中は、「切タイマ-」および「入タイマ-」予約はできません。
- ●停止中におやすみタイマー予約すると運転を開始します。

運転中室内機表示部が明るく感じるときは

- 次の設定を行うことで一時的に室内機表示部を消灯できます。
 - ①エアコン運転中に室内機に向かってリモコンの 🔊 ボタンの上部と 📵 ボタンを同時に5秒以上押し続ける。
 - ② "ピッ" と受信音がして室内機表示部が消灯します。ただし、設定室温表示部に と表示して消灯して いることをお知らせします。





☆消灯設定中の室内機ボタンおよびリモコン操作は可能です。

● 消灯設定中に室内機ボタン操作またはリモコン操作を行った場合、約10秒間通常運転表示へ戻ります。 その後また、 る表示に戻ります。

チャイルドロック中に室内機ボタン操作を行った場合は、設定室温表示部に **ノ** を表示してチャイルドロック中であることをお知らせし、約10秒後 **ノ** 表示に戻ります。

●設定を解除する場合は①の操作を行うか運転を停止してください。

暖房運転床面吹き出し機能 (床暖房気流)設定

- 次の設定を行うことで、暖房運転時に室温が設定温度に近づいたとき、 上側吹き出し口を自動的に閉じて、下側吹き出しのみにすることができます。
 - ①エアコン停止中に室内機に向かってリモコンの 🔊 ボタン上部と 🐯 ボタンを同時に5秒以上押し続ける。
 - ② "ピッピー" という受信音がしたことを確認してください。これで設定完了です。 設定解除は①をもう一度行ってください。 "ピッ" という受信音がしたら設定解除です。
 - ※本設定をした場合でも、室温が設定温度に達し、運転が一時停止した際には室温検知のため、閉じていた上側吹き出し口を自動的に開きます。


(運転を再開し、室温が設定温度に近づくと上側吹き出し口は再度自動的に閉じます。)

以下のときは、本設定をしても上側吹き出し口は閉じません。

●吹き出し方向切換スイッチを"上のみ"にしているとき(ご 9ページ)

☆本設定上の注意

- エアコン運転中に本設定を行うとエアコンが停止します。その際には、運転/停止ボタンを押して運転を再開してください。
- タイマー予約されている時に本設定を行うとタイマー予約が取消されます。その際には、再度タイマー予約の設定を行ってください。





上手な使いかた

- ■「適切な室温」が、からだにも家計にもおすすめです。
 - 冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。
 - ●窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、 電気をより有効に使えます。



■ ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。



●燃焼器具と同時に使用するときは、 必ず換気を行う



■ おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。


(タイマーの使いかたは(ごア24~27ページ)



- 次のものは使わないで!(室外機も同様)
 - ◆ベンジン、シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチック 部品を傷めます。
 - ●40℃以上のお湯も使わないでください。フィルターが縮んだり、 プラスチック部品が変形することがあります。



- 吸い込み口・吹き出し口はふさがないで!
 - ●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 性能が低下するばかりか、故障の原因になります。
- ダブルエアクリーナーフィルターは、使い捨てです。 3ヵ月を目安にお取り換えをお勧めします。
 - ●取り換え用空清フィルターは必ずダブルエアクリーナーフィルター(別売)をご使用ください。(ごア圏ページ) お買い求めの際は、販売店にご相談ください。





故障かな?と思ったら

■ **サービスを依頼する前に** …次のことをお調べください。

送信しない	①リモコンが電池切れになっていませんか?		
受信しない	②乾電池の ⊕ ⊖ が逆になっていませんか?		
(リモコンの表示がうすい) 表示がでない)	③リモコンの信号が受信しづらい場合、照明が影響していませんか? (部屋の照明を消して確認し、影響している場合は、販売店にご相談ください。)	1415 ページ	
	①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が"切"になっていませんか?	9ページ	
選売し たい	②電源プラグが差し込まれていますか?		
運転しない	③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?		
	④停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります。)		
	①ステンレスフィルターにホコリが詰まっていませんか?	8 ページ	
よく冷えない	②"設定温度"のセットは適正になっていますか?	1718ページ	
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	3 ページ	
よく暖まらない	④室内·室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか?		
	⑤風速が"微""静"または"おさえめ運転"になってませんか?	1720ページ	
暖房運転時、風の温度が下がり 風が弱くなる、または風が止まる	●室外機についた霜を溶かしています。	10ページ 20ページ	

■これは故障ではありません。

においがする	エアコン自体ににおいを発生させる物質は使用しておりません。エアコンが室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいを吸い込み、これが吹き出すためです。			
暖房運転時、運転モニター ランプが点滅している	予熱・霜取り運転を行っているためです。			
「シュルシュル」「シャー」 「ボコボコ」「プシュ」という音	冷媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切換えるときの弁の音です。			
「キシキシ」という音 温度変化でエアコン自体が膨張·収縮する音です。				
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。			
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。			
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの音です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。			
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。			
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。			
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。			
"停止"にしても運転モニター ランプが点滅し、室外機が動いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、 必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。			
設定温度にならない	在室人数や室内、室外の条件や、同時に何室か運転している場合は、他室の影響を受けて、設定温度と実際の室温に若干のズレが生じる場合があります。			

●以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや右のような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはブレーカーを "OFF" にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

アフターサービスについては**3**4ページをご覧ください。

こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実。
- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ●コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ●室内機の設定室温および現在室温表示部の数字が点滅している。 (点滅している数字で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前に) 点滅している数字をご確認の上ご連絡ください。



保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

一保 証 期 間一

お買い上げの日から1年間です。

(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になる ことがありますので保証書をよく お読みください。

補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(Cア37ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

図ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを "OFF" にして)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のことをお知らせください。

8			名	日立ルームエアコン				
形			名	RAF-36X RAF-40X2 RAF-50X2		7 人 形名表示	100 22 020 172 013 154 A 642 154 V 153	リモコン 形名
おす	買い」	ヒけ		年		月		
故	障	状	況	てき	きるだけ	具体的	的に	
	住		所	付近の目印等	も併せて	お知り	うせく <i>†</i>	ごさい。
お	名		前					
電	話	番	号	()		_		
訪	問希	望	\Box					

※形名は保証書にも記載されています。

■ 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

技術

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 設備費、一般管理費などが含まれます。

部 元

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。


強制冷房運転 (販売店で行う操作です。)

■ 室外機のサービススイッチをONさせると強制冷房になります。 故障診断や室外機の冷媒を回収するときに使用してください。

- ●一度電源を切り、再度電源を入れて1分以上待ってから サービススイッチを押してください。
- サービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてください。



サービスバルブのスピンドルを 閉めた状態で5分以上運転しない





据え付けについて


⚠警告

- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよく相談して決める
- アース (接地) を確実に行う感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

据付場所

●室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオの アンテナから1m以上離してください。

1m以上あって も受信感度の 弱い場合は、 雑音が小さく なるまで離し てください。



- ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- 調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、 工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や 作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてくだ さい。

注意

- ●室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口(下面) からの凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない

引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。

● 特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品・ 毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など) には使用しない

ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた 回路をお使いください。

アースについて

⚠警告

● 万一漏電したときの感電防止のために、 アース (接地)を確実に行う

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- 次のような場所にアース線を接続しない ①水道管
 - **②ガス管…**爆発のおそれがあります。
 - ③電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな 電流が流れ危険です。
- 漏電しゃ断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに漏電しゃ断器を設置することが法律で義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

積雪について

● 室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



已期 点 検

定期点検

■ 半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

コンセント ●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?



●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれてい なかったり、熱くなっていたりすると、感電や火災 などの原因になります




●電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラ グを差し込んでください。

● アースが確実に行われていますか?



●アース(接地)が正しく接続されているかを確認する アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動 作や感電などの原因になります。



● 据え付けが不安定になっていませんか?



●据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いた りしていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因 になります。



点検整備

■ エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が 低下することがあります。



介注意

●通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室内 機から水たれを発生させることがあります。

● 通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。

/|注意

● 点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、 樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因 にもなります。

●点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。



お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、 9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕

	室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機	
形 名	RAF-36X	RAC-F36X	RAF-40X2	RAC-F40X2	RAF-50X2	RAC-F50X2	
電 源(V)	単相	100	単相200				
定格周波数(Hz)			50 · 6	0共用			
冷房能力(kW)	3.	.6	4.	.0	5.0		
冷房面積の目安 鉄筋アパート南向き洋室	2	5	28		3	34	
(m ²) 木造南向き和室	1	6	18		2	.3	
暖房標準能力(kW)	4.8		5.0		6.3		
暖房面積の目安鉄筋アパート南向き洋室	22		23		29		
(m²) 木造南向き和室	17		18		23		
運転電流冷房	9.	.9	5.8		9	.4	
(A) 暖 房	11	.9	5.6		8.2		
消費電力冷房	98	35	1,150		1,860		
(W) 暖房標準	1,1	75	1,1	10	1,6	325	
運転音冷房	42	47	45	50	45	50	
(dB) 暖 房	43	48	44	51	44	51	
通年エネルギー消費効率 (APF)	4.5		4.5		4.1		
外形寸法(mm)(高さX幅X與行)	600×750×235	600×792×299	600×750×235	800×850×298	600×750×235	800×850×298	
製 品 質 量(kg)	16	42	16	54	16	54	

- ●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ●停止中の消費電力は、1.1Wです。(電源スイッチまたはブレーカーOFF時はOW) 但し、外気温が10℃以下になる場合は、機械保護のため、約40Wの電気を消費します。(RAF-36Xは除く)



付属部品・別売部品について

		主な付属部品
部 品 名	員数	備考
リモコン	1	形名: RAR-3R3
リモコン取付具	1	
リモコン取付具固定ねじ	2	
リモコン用乾電池(単4)	2	モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。
ダブルエアクリーナーフィルター	1	約3ヵ月ご使用になれます。

主 な 別 売 部 品						
部品名	形名	備 考	希望小売価格			
ダブルエアクリーナー フィルター	SP-265CF3	1セットで約3ヵ月ご使用になれます。	1,260円 税込			
かんたん リモコン	SP-RC2	ふだんよく使うボタンだけを集めた シンプルで使いやすいリモコンです。	4,200円 税込			

- ●価格は2007年8月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- ●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

[MEMO]		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

愛情点検



● 長年で使用のエアコンの点検をぜひ!

このようなことはありませんか

- コゲ臭いにおいがする。 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。



電源スイッチを「切」にし、コンセントか ら電源プラグを抜いて(またはブレー カーを"OFF"にして) 必ず販売店に点 検・修理をご相談ください。


費用など詳しいことは、販売店にご 相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・ 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求めら れています。

お客様メモ

購入年月日・購入店 名を記入しておいて ください。





お買い上げ日		年	月	日	形名						
) }	購	入	店	名			電	話	()	

〇 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

TACHI 日立ルームエアコン据付説明書

- ●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- ●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。



室内機

室外機

RAF-36X形 +RAC-F36X形 RAF-40X2形+RAC-F40X2形 RAF-50X2形+RAC-F50X2形

接続コードが必要です。

据付工事に必要な工具 (⑥印はR410A専用工具)

- ●⊖ドライバー●巻き尺●ナイフ●ペンチ
- パイプカッター 六角棒スパナ(呼4) Pカッター
- Φ65mmホールコアドリル● 直空ポンプ● やすり
- → スパナ(□径14、17、19、22mm) トルクレンチ
- ●ポンプアダプタ ●フレアリングツール ●ガス漏れ検知器
- ●マニホールドバルブ●チャージホース(●ポリシン)

安全上のご注意。必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 を負うおそれがある」

内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うおそ … れまたは物的損害を生じるおそれが ある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方 を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存頂くように依頼してください。

塾 生

据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 する

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火 災などの原因になります。



● 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因に なります。



●据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下・ 転倒により、けがの原因になります。



● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に 関する技術基準」、「内線規程」、および、据付説明書に 従って施工し、必ず専用回路を使用する 電気回路容量不足や施工不備があると、感電・火災などの 原因になります。



●接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず所定 のケーブルを使用して確実に接続する

端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する 接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災などの原因 になります。



● 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等) を使用する

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・転倒・水漏れ・ 感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。



エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒

(R410A)以外の空気などを混入させない 空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 破裂やけがなどの原因になります。



●配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。



● フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 付けること

フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナット が割れて冷媒漏れの原因になります。



●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの 火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



● アース (接地) を確実に行う アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に 接続しない アースが不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。



● 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を

取り付ける ル内が異常高圧となり、破裂・ケガなどの原因になります。



●冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に 圧縮機を停止する

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放状態で冷媒配 管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧 となり、破裂・ケガなどの原因になります。



● 電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災 や感電の原因になります。




●接続ケーブルの配線は、端子カバーが浮き上がらないように 整形し、カバーを確実に取り付ける



ー.... カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、 火災や感電の原因になります。 ●電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく。



コンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電・火災など の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、交 換してください。



● 設置場所によっては漏電しゃ断器を取り付ける 漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因に なることがあります。



● 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは設置しない 万一ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、 発火の原因になることがあります。



排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水するよう 配管を行う 不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に なることがあります。



据付場所の選定

機

(下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。)

<u>苟女</u> 生

●本体を十分ささえられ、振動が 出ない、強度のあるところに据 え付ける

- ●近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ
 ●本体の上・左・右に下図の〈⇒〉 印の間隔をあけられるところ
 ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ
 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生しないところ
 引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
 ●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す
 画像の乱れや雑音が入ることがあります。
 ●高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す

- | 同川が版語が、同山八公宗が版語がというしてでるだけ解す | エアコンが誤動作する場合があります。 |電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること

があり、場合によっては信号を受け付けないことがあります

●室外機の重量に十分耐える場 所で、騒音や振動が増大しな いところに据え付ける


されていません。

別売品をご利用ください。

- ●雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ
- ●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ
- ●本体の上・左・右・前・後に下図の〈⇒〉印の間隔をあけられ、 2面以上開放できるところ
- ●吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ
- ●強風の当たらない場所

機

- 特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することが あります。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙など の発生しないところ
- ●排出されたドレン水が流れても問題のないところ
- ●室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話 などのアンテナ線や信号線・電源コードなどから1m以上離す ノイズで影響をおよぼす場合があります。



穴あけおよび保護パイプの取り付け

穴位置


- 室内機を据え付ける位置を 決めます。
- 穴は右図の位置が標準です。 (単位:mm)
- 配管穴位置決め時に梱包箱 を使って背面固定穴位置を 出しておくと作業が効率的

(「3室内機の固定」を参照)

穴 位 床 置 $80 \sim 100$

下引きの場合

後直引きおよび右横引きの場合



左図のように室内機底面から高 さ40mm以下の位置に壁穴を開 けてください。これより壁穴が 高い場合ドレンホースの勾配が とれず水垂れの原因となります。 幅木などをよけて穴位置を高く したい場合や既設の壁穴を流用 する場合は別売の置台などの台 を使用して、壁穴と室内機底面 の位置関係を左記のように合わ せてください。


穴あけおよび保護パイプの取り付け

床穴の場合

- φ 65mmの穴をあけます。
- ●床下や室外の高湿空気の浸入等がないようパテ等で完 全にシールします。

壁穴の場合

- ●φ65mmの穴を外側に下がりぎみにあけます。
- ●保護パイプを壁の厚さに合わせ切断し壁穴に通します。 ●雨水や外気の浸入等がないようパテで完全にシールし
- て配管ブッシュを付けます。



警告


- ●保護パイプ(市販品)は必ず使用する 接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁が中空の場 合、ねずみにかじられたりして感電・火災などの原因となります。
- パテで完全にシールする 壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、露たれの原因になりま す。また壁内や室外のにおいが室内に浸入する原因となります。

室内機据え付けの準備

室内機の準備

幅木のある場合

●幅木の大きさが厚さ 5~15mm、高さ70~ 130mmの場合は、幅 木に合わせて切断し ます。



キャビネットブッシュ部の切断

(右横引きの場合)

●右横引き配管時 はキャビネット キャビネット のブッシュ部を Pカッター等で 切り取り、やす りで体裁よく仕 上げてください。 ブッシュ部 (右側面)


- ●フロントパネルを外してか 化粧カバーを外します。 (P.8の「化粧カバーの外し かた」を参照)
- ▶配管おさえ1と2を外します。 - 配管おさえ 1 配管おさえ2

配管の準備

- ●配管は壁・または床穴を通し、室内機背面から室内機内部に引き込みます。
- ●配管の整形は図のようにします。
- ●⑥保冷用断熱材を太径配管フレアナット付近から壁穴または床穴の中まで被せておきます。 ※置台を使用する場合は置台に付属の据付説明書を参照してください。


下引きの場合

後直引きの場合



右横引きの場合

(単位:mm)



梱包箱

キリなど

左右方向を

配管穴位置

に合わせる

下引きまたは 後直引きの場合


- ●ポリシンを使用する場合は削り粉が入らないよう必ずフレア加工を行った後に挿入すること
- ●ドレンホースは左横引きにしない

ドレンホースを左横引きにすると勾配がとれなくなり、水垂れの原因になります。

室内機の固定

本体上部の固定

室内機と後ろの壁との間に隙間がある場 合でも、針金等を使用することにより 必ず壁、天井または床に固定し、倒れ防 止を施すこと



上図の位置にφ6のアンカーボルトまたは⑪本体固定ねじ(背面用)2本

を埋め込みます。

室内機を少し持ち上げて引っ掛けます。


- ●梱包箱に「背面固定用穴位置」 (2ヵ所)と「配管穴位置」(後直 引きの場合)が原寸大で示して ありますので穴位置決めに使 用できます。
- 図のように梱包箱を折りたたん で梱包材に示す「室内機底面合わせ位置」を下にして室内機を 置く面に合わせて壁にあてます。 キリなどを使って背面穴位置を 壁にマーキングします。下引き または後直引きの場合は左右方 向を配管穴位置に合わせて行い ます。

※置台を使用する場合は置台に付属の据付説明書を参照してください。



本体床面への固定

●室内機の底面左右2カ所を⑩の本体固定ねじ (床面用)で固定します。





室内機の転倒防止の為、必ず本 体固定ねじ(床面用)を取り付け ること

室内機の据え付け


ドレン配管工事)

●ドレン配管は排水が途中で溜らず確実に流れる 下り勾配を付けてください。 特に右横引き、後直引きの場合は、右下の図のように必ずドレンホースが下側になるようにして下り勾配を付けてください。


▶室内機にドレンホース(接続□外径16mm長さ 600mm)を付属していますので、右図の位置 までドレン配管を準備してください。

屋内部のドレン配管は結露防止のため、肉厚 10mm以上の断熱材で覆い断熱の強化をしてく ださい。

下面図 ドレン ホース 104



右横引き時の配管ドレンレイアウト キャビネット 配管 0 (0 ⑥保冷用断熱材 ドレンホーえ ※ドレンホースの左横引きはできません。



ドレン配管工事後ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください。

排水の確認

室内機のドレン配管工事終了後、水を流して確実に 排水されることを確認してください。(確認を怠る と水垂れの恐れがあります。)

注意

●ドレン工事は、確実に排水できるように配


●ドレンエ事は、確実に排ぶできるように能管し、必ず排水の確認を行う 確認を怠ると、水垂れとなることがあります。 ●右図のような不具合がないことを確認する ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 ●ドレンホースは1/25以上の勾配をとること ●ドレンホースは左横引きにしない

ドレンホースを左横引きにすると勾配がと

れなくなり、水垂れの原因となります。)浄化槽等、腐食性ガス(硫黄、アンモニア等) が発生する場所にドレンホースを導かないで ください。

腐食性ガスガドレンホースから室内機に逆流 銅配管を腐食させたり室内の異臭の原因 になることがあります。

雨どいなど たまり水 持ち上がり たまり水 硫黄やアンモニアなどの 腐食性ガスが発生する場所



配管の接続

●冷媒配管を接続します。(P.5の配管の接続を参照) ●配管接続後、右図の通りに接続配管に⑥保冷用断 熱材を被せ、その上から室内機の配管断熱を被せます。更にその上から④フレア継手断熱を巻き、 ⑤結束バンド(2本)で固定します。

●振動や騒音が増大しないように、しっかりした場所に設置してください。 ●配管類を、おおよそ整形して位置を決めてください。 ●側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部のフックをはずしてから

引いてください。取り付けるときは、逆の手順で行います。 配管Fケーブル 接続は、側面カ この面(吸込側)を 壁側にして設置し -てください。 の面(吸込側)を 配管Fソーノル 接続は、側面力 バーをはずして 行います。 側にして設置しください。 ーをはずして / 行います。 Ú RAC-F36X RAC-F40X2、F50X2

●室外機の吸い込み口や 底面、アルミフィンに さわらない ケガの原因になり ます。

雪の多い地方では、風通しを妨げないよう 雪除けや別売の高置台を設けてください。

右図のように 据え付けるこ とをおすすめ します。 室外機に雪が 付着したり、 室外機が雪に 埋まって暖房 能力が低下す るのを防止し ます。




配管の切断とフレア加工

●パイプカッターで切断し バリ取りを行います。



- ●バリ取りをする バリ取りをしないとガス漏れの原因 になります。
- ●切粉が銅管内に入らないように、バ リ取り時には銅管を下向きにする

●フレアナット挿入後フレア加工をしてください。



※R410A用専用 工具の使用を 推奨します。

0142 ()	A (mm)[リジット]			
外径(φ)	R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合		
6.35(1/4インチ)	0~0.5	1.0		
9.52(3/8インチ)	0~0.5	1.0		

|冷媒配管| ●市販の材料を使用する場合は、次のことを守ってください。


	細径側	太径側		
外径•肉厚	ф6.35mm(1/4")0.8mm	ф 9.52mm(3/8") 0.8mm		
材料および規格	リン脱酸銅 C	1220T JISH3300(付着油量 40mg/10m以下)		
断熱材	●耐熱発泡ポリエチレン 比重0.0	45 肉厚8mm ●接続配管は2本分離して1本毎に断熱してください。		

薄肉管(肉厚0.7mmなど)は、使用しないでください。

続

配管の接続

- ●室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先に外す
- 本子別級の記号のファファーとファップロは、記号はストーンとのにファッ 本径側から外すとフレア部のシールキャップが飛ぶことがあります。 ●接続時は水分が入らないようにする ●フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで締め付ける フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割れて冷媒漏れの原因になります。
- ●曲げ加工は配管をつぶさないようにして ください。
- ●接続部に冷凍機油を塗り、中心を合わせ フレアナットを手で十分締め付けた後、 トルクレンチ(スパナ)で確実に締め付け ます。



※締め付けトルクは右表に従ってください。


		パイプ外径(φ)	トルクN·m {kgf·cm}
細名	圣側	6.35 (1/4インチ)	13.7~18.6{140~190}
太征	圣側	9.52 (3/8インチ)	34.3~44.1{350~450}
スロナッ	細径側	6.35 (1/4インチ)	19.6~24.5{200~250}
ナット	太径側	9.52 (3/8インチ)	19.6~24.5 {200~250}
バル	プコア	アのフクロナット	12.3~15.7{125~160}

●細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転 ■ 総全リービスバルノのスピットルを174回転 ゆるめ、5~6秒後すばやく締めます。この時 に接続部のガス漏れ検査を行ってください。● サービスバルブのチャージホースを外します。

エアパージおよびガス漏れ検査


地球環境保護の立場から、エアパージは真空引きポンプ方式でお願いします。

- サービスバルブの フクロナットをは ずします。
- ●バルブコアのフク ロナットをはずし、 チャージホースを
- 接続します。 ●真空ポンプにポン プアダプタを接続 ファブファビ技術 し、アダプタにチ ヤージホースを接 続します。



PマニホールドバルブのハンドルHiを 閉じ、Loを全開にして、真空ポンプ を運転(アダプタ電源ON)します。

●真空引きを10~15分間行った後、 ハンドルLoを全閉し、真空ポンプの 運転を止めます。(アダプタ電源OFF)



を確認してください。

連成計

バルフ

ース

#G

)(/

 $\oplus \Box$

R410A用 マニホールド ヘ バルブ

●両方のサービスバルブのスピンドルを反時計方向に軽 く当るまで回し、 冷媒通路を開けま 力いっぱい回す

必要はありませ

通り締め付けます。 ●最後に、ガス漏れ 検査を行い、ガス 漏れがないことを

サービスバルブ木体 フクロナット バルブコアの・ フクロナット 六角棒スパナ 確認してください。 フクロナット

●フクロナットを元


ボール

ボールバルブは常時全開に してください。

真空ポンプアダプタ

ガス漏れ検査

右図の部分をガス漏れ検知器を使用して フレアナット接続部から冷媒漏れがない ことを確認します。漏れのある場合は、 増締めするなどして、防止してください。 (R410A用検知器をご使用ください。)



多設時または、取り外し時の作業方法について


地球環境保護の立場から、移設時または 取外し時には冷媒の回収(ポンプダウン) を行ってください。

- ①強制冷房運転(仕上げの項参照)で5分
- 間程度の予備運転を行います。 ②細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して別めます。
- ③そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ④強制冷房運転を停止します。

Fケーブルの接続方法

室内機から電源を取る場合







直径1.6または2mmの単線を必ず

使用してください。

室内機から電源を 取る場合も、室外機から電源を取る 場合も、電源は単 相100V、または 単相200Vを使用 してください。






むき出し部の芯線はまっ すぐにしてください。

直径2mmの単線を必ず


使用してください。



Fケーブルを外すときはこの部分を矢印の方向に押しながらFケーブルを引いてください。

室内機への接続方法

- ●Fケーブルを端子台に接続します。
- ●接続後、ケーブル固定バンドでケーブルを固定 してください。 端子記号



警告

- ●Fケーブルは、必ず単線を使用する より線を使用しますと、端子台が焼損するこ とがあります。
- ●Fケーブルを途中で接続しない

接続部が過熱し、発煙・発火することがあります。 ● Fケーブルの芯線は18mm(最小でも17mm、最大で


も21mm)むき出し、被覆が3~4mmかくれるまで確実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないこ とを確認する

挿入が不十分ですと端子台が焼損することがあります。また、むき 出し寸法が17mm以下ですと接触不足により、端子台が焼損すること があります。

- Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
- ●分岐回路はエアコン専用の回路にする F ケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行う
- ●電源プラグは必ず抜いて作業を行う 室内機から電源を取る場合、電源スイッチが入っていると、Fケーブ
- ルのAB端子間には常時100V、または常時200Vが印加されています。 ●室外機から電源を取る場合はブレーカーを切る 室内機の電源スイッチを「切」にしても、電源はOFFされません。

- ●Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して 余裕を持たせて、必ずケーブル固定バンドで 止める
- ケーブル固定バンドで止めるときは、Fケー ブルの外側の被覆部の上から確実に止め、接 続部に外力が加わらないようにする F ケーブルの接続部に外力が加わると、発熱


・火災などの原因になります。



先端を合わせ、 幸っすぐにしてください。

Fケーブル

室外機への接続方法



●Fケーブルは、必ずケーブル固定 バンドで固定する

固定しないと雨水が電気品に入り 感電の原因となります。

また、Fケーブルの接続部に外力 が加わり、発熱・火災などの原因 になります。

●取り外した端子台カバーは工事後、 必ず取り付ける

室外機から電源を取る場合

- ●電源スイッチでは電源を OFFできません。スイッチを「切」の状態にし、® 電源スイッチ固定板を貼 り付け、動かないように
- してください。 ●電源コードは不要ですの で、据付時に室内機背面 の下部スペースに納めて ください。なお、移設な どで電源プラグを再使用 するときに、ホコリの付着や汚れなどを防ぐため、据え付け部材のネジを収 納しているビニール袋などで電源プラグを包み、 - プ止めしたうえで収
- 納してください。 ▶室内機AB端子は接続不 要です。



配管の断熱と仕上げ

●配管とFケーブル接続後、右図のように配管おさえ1と2をねじ 止めし、配管とFケーブルを固定します。

●配管おさえ2は、配管を固定する他にねずみ等の室内機への侵入を防止する役割がありますので、必ず取り付けてください。

配管おさえ2と配管の間の隙間を埋めるように、⑫配管穴断熱

材を押し込んでください。 ●配管の接続部は化粧カバーとの当たり防止のため、できるだけ奥側 に押し込むように整形してください。 ●室内・室外機据付図のように配管・Fケーブル等をテープ巻きし、


壁に固定します。

ドレンホースや配管が押入れや廊下など屋内を通る場合は、露付き 防止のため保冷用断熱材(不足するときはサービスパーツ品 部品番 号:RAS-228FX 017)で覆い、断熱の強化をしてください。

●壁穴部と、配管ブッシュ・配管のすき間を(配管カバー(市販品)を使用した場合も)パテにて完全にシールしてください。シールが完全で

がいと、壁内や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因になります。 ダブルエアクリーナーフィルターの取り付けかたについては、取扱 説明書のP.16をごらんください。

●仕上げが完成しましたら、化粧カバーを取り付けてください。(P.8「化粧カバーの取り付けかた」を参照)



フレア継手断熱と左隣り のパイプカバーとのすき まを開けること。すきま がないと露垂れの原因に なります。

露受皿の突起部に通 し、右側奥にあるねじを締めます

、 配管おさえ2の穴を



柱 または壁



リモコンの固定

●リモコンはリモコン取付具で壁や柱に固定することができます。

エアコンを操作するときは信号がエアコンに確実に受信 コンを固定したまま、 されることを確認してください。なお、蛍光灯により影響され信号が受信されなく なることがありますので、昼間でも点灯して確認してください。

アドレス切換スイッチについて


2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいときに使用します。 アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ふたを外したところにあります。 (出荷時は「A」側に設定されています。)

●アドレス設定(混信防止)の方法

2台の室内機のうち、1台について設定を行います。(もう-①リモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。 (取扱説明書 P.14、15を参照してください。) (もう一方の室内機は電源を切ります。)

②リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを「B」側に動

②ソモコンのとには - - かします。 ③「ピッ」という受信音がして、設定が終了します。 ③「ピッ」という受信音がして、設定が終了します。 ●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。動作しない場合は、スイッ ●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。 ●アドレス設定後、



取り付けかた

外すときは

③リモコン取付具

固定ねし

①リモコン取付具

-スと漏電しゃ断器

D種接地工事について

接地工事は電気工事士の方が行ってください。接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。ただし漏電しゃ断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認してください。

コン裏側

●必ずD種接地工事および、漏電しゃ断器設置工事を行う 設置場所によっては、万一漏電したときの感電防止のために法律で定められたD種接地工事と漏電しや断器の設置 が義務づけられています。

-ス工事は、必ずア--ス付きタンデムコンセントを調達のうえ、アース工事を行ってください。) 現地の事情等により、アース付きタンデムコンセントによるアース工事ができない場合は、D種接地工事に適合し 現地の事情等により、アーズ的さダンテムコンピントによるアースエ事ができない場合は、レ俚接地工事に適合したアース棒を使用して「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)に付いています。アースをしますと感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
アース線は、次のようなところに接続しない
(1)水道管 (2)ガス管…引火や展売のと終された場合である。

(3)避雷針、電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

電源と試運転およびチェック

電 源

垫 生

- ●電源プラグの改造や 電源コードの延長は 絶対にしない
- ●電源コードはゆとり をもたせ、電源プラ グに力がかからない ようにする
- ●電源コードはステッ プルなどで固定しな
- ●電源コードは熱を発 生しやすいため、針 金やビニタイなどで まとめない

- <u></u>
 ■コンセントは新しい ものを使用する 古いと電気的接触が 不十分で思わぬ事故 につながる場合があ ります。
- ●電源プラグを差込む ときは2~3回抜き 差しを行い、なじま せてから完全に差し 込む

試運転

- ●試運転を行いエアコン が正常に運転すること を確認してください。
- ●取扱説明書の手順で操 ついて「お客様」に 説明してください。
- ●室内機が動かない場合 は、Fケーブルの誤接続 がないか確認してくだ

据え付けチェック

●P.8の「ルームエア コン据付点検カー ド」によりチェック します。



電気品フタ $\overline{}$ 1秒以上押し続けると強制 ⁾ 合房開始。もう一度1秒以上 押し続けると停止。

強制冷房運転 故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。

サービススイッチを1秒以上押してください。
●強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。
●サービススイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止めてください。

-度電源を切り、再度電源を入れて1分以上待ってから

●サービスバルブのスピン ドルを閉めた状態で5分 以上運転しない

-7-

〈印刷記号: XS-1 ®〉


Aシステムと接続するとき

- ●別売のHA接続コード(サービスパーツ)部品番号(RAS-2810RX 100)が必要 です。
- ●化粧カバー、電気品フタを外し、上記のHA接続コードに付属の作業要領書 に従い、配線を接続します。
- ●右図のように、エアコンアダプター接続コードをはわせ、電源コードに結束 バンドで縛ります。
- ●詳しくはHA機器に付属の取付説明書と合わせて、よくお読みください。
- ▶化粧カバーの外しかた・取り付けかたを本説明書で確認してください。

化粧カバーの外しかた

- 「コフロントパネルを取り外します。 (取扱説明書P.16を参照してく ださい。)
- ●フロントパネルの着脱は、必ず 両手で行ってください。


②化粧カバーのねじ4本を外します。



③化粧カバーの下部 を、両側面から押さえ手前に引き開 きます。

4化粧カバーと電気品 でながれているコー を接続しているコード(赤色)のコネク ター(白色)を外し

5化粧カバーを、 だがた。 に持ち上げるよう にして外します。






化粧カバーの取り付けかた

- ●化粧カバーと電気品から出ている各々のコード(赤色)のコード(赤色)のコード(赤色)のコード(赤色)のコード(赤色)のコード(赤色)のコード(赤色)のコード(赤色)のコードの大きによった。 ネクター(白色)を接続します。
- ②上側吹き出し口と、化粧カバーの 溝を合わせてはめ込みます。 コードの化粧カバーへの噛み込み に十分注意してください。 故障の原因になります。






❸化粧カバー上面の爪(3カ所)を カチッと音がするまで押して、 確実にはめ込みます。







◆化粧カバーのねじ4本を 締めます。



⑤フロントパネルを取り付けます。 (取扱説明書P.16を参照)



キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と して、お店で保管、ご使用ください。



お客様氏名	様			
(電話番号)	()			
お客様住所				
機 種 名	製 造			
据付年月日	据 付 担当者			
(点検:	ァームエアコン据付点検力ード 済みの項目の□の中に√印を記入してください。) R410A用を使用しましたか			
	品は、外しましたか 続部のガス漏れはありませんか			
	一ブルの接続は正しく確実ですか			
□ 除湿水は漏れずに、よく排水しますか また、露受皿に除湿水がたまらないような傾斜で据え付けられていますか 配管接続部の断熱はしましたか				
据付強度はじゅうぶんですか				
				
壁穴に	壁穴に保護パイプをつけましたか			
□ 壁穴部のシールは確実にしましたか				
□ 試運転をしましたか □ 取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形式名の前に○印を付けましたか(取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合) □ お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか				
サービ	ス記録			